


































































## VÝKLAD SYMBOLŮ

	Ruční ovládání externími tlačítky/vypínači
	Dvoukanálové ruční ovládání externími tlačítky/vypínači
	Zobrazení textové nápovědy pro uživatele na displeji
	Zásuvná paměťová karta OBELISK pro přenos dat mezi zařízeními
<b>24 h</b>	Denní program
<b>7 d</b>	Týdenní program
<b>365 d</b>	Roční program, simulace, ukládání, tisk, atd.
<b>DCF77</b>	Synchronizace rádiovými signály DCF77
	Výstupní kontakt se spínáním při průchodu nulou
<b>DuoFix</b>	Bezšroubové svorky DuoFix
<b>R</b>	Spínací kolíček pro nastavení času spínání
<b>S</b>	Segmenty pro nastavení doby sepnutí
	Předvolba spínání pro předčasné ruční zapnutí nebo vypnutí
<b>± 1 h</b>	Jednoduché přepínání letního a zimního času zpětným nastavením přepínacího kotouče
	Indikace chodu speciálním indikátorem nebo ručičkami
<b>± 1 h auto</b>	Automatické přepínání letního a zimního času
<b>EVG</b> <b>KVG</b> <b>VVG</b>	Elektronický předřadník Klasický předřadník Nízkotrátový předřadník
<b>R 3d</b>	Rezerva chodu cca 3 dny

## Porovnání modelů

ANALOGOVÉ	Výstupy/kanály	Časový program	Rezerva chodu cca	Programovatelný interval	Min. interval spínání	Segmenty/spínací kolíček	Ruční předvolba	Ručně trvale	Přesné nastavení	Letní/zimní čas	Indikace chodu	Obj. č.	Str.
<b>Analogové spínací hodiny, segmenty, 1 TLE</b>													
SYNCHRONA 160 a 	1	24 h		15 min	15 min	S						160 0 001	12–15
SULEIKA 180 a 	1	24 h	R 3d	15 min	15 min	S						180 0 001	12–15
MEMPHIS 190 a 	1	7 d	R 3d	2 h	2 h	S						190 0 001	12–15
<b>Analogové spínací hodiny, segmenty, 3 TLE</b>													
TEMPORA 171 h 	1	60 min		75 s	75 s	S						171 0 008	16–19
SYNCHRONA 161 h 	1	24 h		30 min	30 min	S			ano	± 1 h		161 0 008	16–19
SULEIKA 181 h 	1	24 h	R 3d	30 min	30 min	S			ano	± 1 h		181 0 008	16–19
<b>Analogové spínací hodiny, spínací kolíčky, 3 TLE</b>													
TEMPORA 178 h 	1	60 min		37,5 s	2 min	R						178 0 008	20–21
SYNCHRONA 168 h 	1	24 h		15 min	30 min	R			ano	± 1 h		168 0 008	20–21
SULEIKA 188 h 	1	24 h	R 3d	15 min	30 min	R			ano	± 1 h		188 0 008	20–21
SULEIKA 188 g 	2	24 h	R 3d	15 min	30 min	R			ano	± 1 h		188 0 008	20–21
MEMPHIS 198 h 	1	7 d	R 3d	1 h	4 h	R			ano	± 1 h		198 0 008	20–21
SULEIKA 188 hw 	2	24 h 7 d	R 3d	15 min 12 h	45 min 12 h	R/S						188 0 108	20–21
<b>Analogové spínací hodiny, spínací kolíčky, 72×72 mm</b>													
SYNCHRONA 269 h 	1	24 h 7 d		5 min 30 min		R			ano	± 1 h		269 0 008	22–25
SYNCHRONA 269 g 	2	24 h 7 d		5 min 30 min		R			ano	± 1 h		269 0 008	22–25
SULEIKA 289 h 	1	24 h 7 d	R 3d	5 min 30 min		R			ano	± 1 h		289 0 033	22–25
SULEIKA 289 g 	2	24 h 7 d	R 3d	5 min 30 min		R			ano	± 1 h		289 0 033	22–25
<b>Analogové spínací hodiny, segmenty, 72×72 mm</b>													
SYNCHRONA 169 s 	1	24 h		15 min	15 min	S			ano	± 1 h		169 0 801	26–27
SULEIKA 189 s 	1	24 h	R 3d	15 min	15 min	S			ano	± 1 h		189 0 801	26–27

# DIGITÁLNÍ

Výstupy/kanály

Časový program

Zvláštní programy

Programovatelný interval

Paměťová místa

Externí vstup

Textová nápověda pro uživatele

Zásuvná paměťová karta OBELISK top2 pro PC programování

Řízení rádiovými signály









Spínání při průchodu nulou

Bezšroubové svorky
















Obj. č.

Str.



## Digitální spínací hodiny, 2 TLE

TERMINA 610 top2 	1	7d	Prázdniny Provozní hodiny	1 min	56				± 1 h auto		DuoFix	610 0 100	30–35
TERMINA 612 top2 	2	7d	Prázdniny Provozní hodiny	1 min	56				± 1 h auto		DuoFix	612 0 100	30–35





## Digitální spínací hodiny s paměťovou kartou, 2 TLE

TERMINA 611 top2 	1	7d	Prázdniny Impuls	1 s	84				± 1 h auto		DuoFix	611 0 100	36–37
TERMINA 611 top2 RC 	1	7d	Cyklus Časovač	1 s	84				DCF77		DuoFix	611 0 300	36–37
TERMINA 622 top2 	2	7d	Cyklus Nahodile	1 s	84				± 1 h auto		DuoFix	622 0 300	36–37













## Digitální spínací hodiny, 1 TLE

TERMINA 608 top 	1	7d	Prázdniny Provozní hodiny	1 min	28				± 1 h auto			608 0 002	38–39
---	---	----	------------------------------	-------	----	--	---	--	---------------	--	--	-----------	-------

## Digitální spínací hodiny, 72x72 mm

TERMINA 635 top 	1	7d	Prázdniny Impuls	1 s	42				± 1 h auto			635 0 002	38–39
TERMINA 636 top 	2	7d	Cyklus Nahodile	1 s	42				± 1 h auto			636 0 002	38–39

## Digitální roční spínací hodiny, 6 TLE

TERMINA 641 S 	1	365 d		1 s	324				± 1 h auto			641 0 001	40–43
TERMINA 641 S DCF 	1	365 d		1 s	324				DCF77			641 0 301	40–43
TERMINA 642 S 	2	365 d		1 s	324				± 1 h auto			642 0 001	40–43
TERMINA 642 S DCF 	2	365 d		1 s	324				DCF77			642 0 301	40–43
TERMINA 644 S 	4	365 d		1 s	324				± 1 h auto			644 0 001	40–43
TERMINA 644 S DCF 	4	365 d		1 s	324				DCF77			644 0 301	40–43